TS11 WiFi Therm Steckerthermostat mit Wi Fi

Steuerung über mobile Applikation oder Webschnittstelle















Anwendungsbeispiele:



Kaffeemaschinen





Direktheizkörper







Beschreibung

Der Steckerthermostat TS11 WiFi Therm wird zum Einschalten verschiedener Geräte in den folgenden Modi verwendet:

- 1. Zeitregelung/Temperaturregelung arbeitet nach dem eingestellten Programm (siehe Seite 7)
- 2. Zeitablauf Änderung des Zustands auf eine festgelegte Zeit (1 Min. bis 24 Stund.)
- 3. Manuelle Änderung von der App.
- 4. Manuell- mit dem Umschalter an der Vorderseite des Produkts.
- Zur Steuerung und Einstellung dient die Webapplikation, die Sie unter dieser Adresse finden:

https://eobwifi.elektrobock.cz

oder die Mobil App EOB WiFi, die zum Herunterladen für Android oder iOS zur Verfügung steht.





Inbetriebnahme

- 1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy (PC) mit dem Internet verbunden ist.
- 2A. In Ihren Webbrowser geben Sie diese Adresse ein: https://eobwifi.elektrobock.cz oder
- 2B. Laden Sie die EOB WiFi-App herunter und starten Sie sie.
- 2C. Wenn Sie kein Accont bei ELEKTROBOCK haben, klicken Sie auf SIGN UP (REGISTRIEREN) Andernfalls melden Sie sich (LOGIN) an und fahren Sie mit Schritt 6 fort.

EOB WiFi	
Log in	
E-mail	
Password	٥
LOG IN SIGN UP	
Forgot password?	

* Die Registrierung und Nutzung der Dienste ist kostenlos.

 Geben Sie die erforderlichen Angaben (E-Mail, Passwort, ...) ein und klicken Sie auf SIGN UP (REGISTRIEREN).





kostenlose App-Downloads

(Siehe die Rückseite der Anleitung)



4. Nach erfolgreicher Registrierung wird eine E-Mail mit einem Bestätigungslink an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Klicken Sie darauf und drücken Sie OK.





5. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Ihre Sprache.



EOB WiFi PROFIL 10

6. Zum Hinzufügen eines Elements klicken Sie auf die

Taste "ANLAGE HINZUFÜGEN".



7. Wählen Sie als Gerätetyp "TS11" → "TS11 WiFi Therm" und klicken Sie auf OK.



8. Benennen Sie die Anlage (z. B. Zu Hause) und bestätigen Sie mit OK.

EOB WiFi

Name

Zu <u>Hause</u>



 Dann werden Sie dazu aufgefordert, TS11 WiFi Therm an das Netzwerk zu schließen. Warten Sie, bis die grüne LED blinkt. Klicken Sie auf "WEITER".

EOB WiFi	💽 PROFIL
Schliessen Sie d	ie Steckdo ×
Stecken Sie die Steckdose. Die kol durch die leuchten ange	TS11 WiFi in eine rrekte Funktion wird de obere grüne LED ezeigt.
	WEITER >

 Suchen Sie in Ihrem Handy (PC) verfügbare WiFi Netzte auf. Stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerk "TSWIFI_xxxxxx" her und klicken Sie auf "WEITER".



 Sie werden nun aufgefordert, eine Verbindung zum erstellten WiFi-Netzwerk "TSWIFI_xxxxxx" herzustellen.

EOB WiFi	💽 PROFIL 🔹
Stellen Sie eine	Verbindun ×
Verbindung zu eir erstellten WiFi-Netz TSWiFi	nem von der Anlage werk herstellen (Form _xxxxx)
< VORHERIGE	WEITER >

 Klicken Sie auf "AKTUALISIERUNG". Suchen Sie nach verfügbaren WiFi-Netzwerken. Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie Ihre Anlage verbinden möchten, und klicken Sie auf "WEITER".





 Geben Sie das Passwort ein, um eine Verbindung zum ausgewählten WiFi-Netzwerk herzustellen, und klicken Sie auf "WEITER".

EOB WIFI	3
Passwort des ausgewählte ×	
Netzwerk ELBOCK_VYVOJ	
Passwort 📀	
< VORHERIGE WEITER >]

 Befolgen Sie die Anweisungen, um den Zustand der LEDs an der Anlage zu überprüfen, und klicken Sie auf "WEITER".



15. Schließen Sie die Anlage wieder an Ihr Heimnetzwerk an und klicken Sie auf "SENDEN".



 Jetzt wird die Anlage Ihrem Accont hinzugefügt und kann gesteuert werden. Eine Beschreibung jedes Elements finden Sie unten.



Im Fehlerfall ist möglich **RESTART des Gerätes**: Durch das Drücken der Taste (ca. 3 bis 7 sec) auf der Vorderseite des Steckerthermostats wird die Anlage neu gestartet.

AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN: Durch langes Drücken der Funktionstaste für

ca. 10s wird die Anlage auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Sie können dann erneut mit Schritt 6 fortfahren. Siehe Seite 11.





Es ermöglicht den Zugriff auf einzele Anlagen, auf die allgemeine Übersicht über Elemente und deren Einstellungen.



Zeigt der aktuelle Zustand des Steckerthermostats TS11 WiFi Therm an.

Der Steckerthermostat ermöglicht zwei Arten der Regelung: **Temperaturregelung** - schaltet die Last entsprechend der eingestellten Temperatur, **Zeitregelung** - schaltet die Last gemäß dem eingestellten Zeitprogramm.

Der Steckerthermostat verfügt über 2 programmierbare Modi:

- AUTO Im AUTO Modus wird das Einschalten gemäß dem vom Benutzer eingestellten Programm gesteuert.
- MANU Im Modus MANU ist es möglich, den ON/ OFF-Status zu ändern, und dieser Status wird bis zur nächsten Änderung durch den Benutzer festgelegt.

Programme für den angegebenen Modus können in der "FUNKTION" eingestellt werden (siehe Seite 7).



Display für die Temperaturregelung:







MENÜ-FUNKTION-PROGRAMM

Dem Programm werden Änderungen hinzugefügt, die bis zu 16 pro Tag betragen können. Bei jeder Änderung wird die Zeit eingestellt, in der die Änderung in Schritten von 1 Minute vorgenommen wird. Es ist auch möglich, den Status festzulegen, in den der TS11 WiFi zu einem bestimmten Zeitpunkt umschaltet, sowie die Tage, an denen diese Änderung vorgenommen werden soll. Wenn der Benutzer im automatischen Modus den **ON / OFF** -Zustand wechselt, wird dieser Zustand bis zur nächsten Programmänderung eingestellt.



*Im Temperaturmodus des Steckerthermostats wird anstelle des Zustands ON/ OFF die Temperatur Sonne/ Mond eingestellt. Diese Modi können in "EINSTELLUNG" (siehe Seite 10) eingestellt werden.







Beispiel für die Einstellung eines Wochenprogramms zur Zeitregelung.





MENÜ-FUNKTION-TIMER

Diese Funktion dient für den Zeitbereich von 1 Minute bis 24 Stunden und hat eine höhere Priorität als die Funktion -Programm. Wenn der Timer aktiv ist und der automatische Modus ausgewählt ist, ändert sich das Programm während des Zeitablaufs nicht. Wenn der Zeitablauf gestartet wird, schaltet sich das Gerät für die angegebene Zeit ein und nach dem Ende wird das Gerät ausgeschaltet.



	EOB WIFI ANLAGE	PROFIL	
	← Zu Hause		
	U ZUSTAND FUNKTIONEN	က် EINSTELLUNG	
	្មុំ PROGRAMM		
	Timer		
Einschalten des Timers	Einschalten für (28. für 5 Minuten) 05 h: 00 m		 Erforderlicher Zeitablauf





Es können zusätzliche Parameter des Steckerthermostats eingestellt werden, z.B.

- Art der Regelung,
- Automatische Winter- / Sommerzeitumstellung,
- Zeitzone,
- Firmware-Update der Anlage,...



Art der Regelung:

Temperaturregelung - schaltet die Last entsprechend der eingestellten Temperatur. Im automatischen Modus handelt es sich um eine Nachtabsenkung oder Komforttemperatur, im manuellen Modus kann die Temperatur manuell eingestellt werden (siehe "ZUSTAND" auf Seite 6).

Zeitregelung - schaltet die Last gemäß dem eingestellten Zeitprogramm

Im Temperaturregelungsmodus kann der Status des Ausgangsrelais nicht durch kurzes Drücken der Funktionstaste geändert werden.







Ermöglicht die Verwaltung und Steuerung des Benutzerprofils.



Zurücksetzen der Anlage auf die Werkseinstellungen

Mit diesem Verfahren werden die Parameter des Steckerthermostats gelöscht und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nach diesem Schritt muss der TS11 WiFi dem Accont des Benutzers neu zugeordnet werden, wie auf Seite 2 gezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen:

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Anlage mit Strom versorgt wird und die grüne LED (PWR) leuchtet.
- 2. Halten Sie die Funktionstaste mindestens 10 Sekunden lang aedrückt.
- 3. Die grüne LED erlischt und die rote LED blinkt kurz.
- 4. Warten Sie, bis die grüne LED blinkt (Zugangspunkt-Modus AP).
- 5. Stellen Sie vor dem Zuordnen der Anlage zu einem Accont des Benutzers sicher, dass Sie sie aus Ihrem Accont entfernt haben (siehe Liste der Anlagen in der Profilverwaltung - Seite 11).





TS11 WiFi Therm Steckerthermostat mit WiFi

Technische Parameter		
Versorgung	230 V / 50 Hz	
Verbrauch	<1,5 W	
Zahl der Temperaturänderungen pro Tag	16	
Temperaturregelbereich	+5 °C bis +40 °C	
Temperaturmessbereich	+5 °C bis +60 °C	
Messungsgenauigkeit	±2 °C	
Hysterese	0,5 °C	
Länge des Fühlers	1,5 m, Kunststoffgehäuse PVC	
Funkprotokoll	802.11 b/g/n (WiFi)	
Radiofrequenz	2.4 GHz ~ 2.5 GHz	
Empfindlichkeit WiFi	<-91 dBm	
Sendeleistung	14 dBm	
Schutzart	IP20 (Fühler ist nicht wasserdicht)	
Output	max. 16 A/ 250 V (AC1)	
Arbeitsbedingungen	T = 0 ~ 40 °C; RH = 0% ~ 90%, nicht kondensierend	
Maße (H x B x L)	131 x 59 x 92 mm (ohne Fühler)	

App für Android



App für iOS





GARANTIESCHEIN

(für das Produkt wird eine Garantiefrist von 2 Jahren gewährt)

Produktnummer:	Verkaufsdatum:
	Stempel der Verkaufsstelle:
überprüft von:	

100216

Bei Ansprüchen in und nach der Garantiezeit schicken Sie bitte das Produkt einschließlich des Kaufbeleges auf die Adresse des Herstellers.

Hiermit erklärt ELEKTROBOCK CZ s.r.o., dass der Funkanlagentyp TS11WiFi Therm der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.elbock.cz

www.elbock.cz



ELEKTROBOCK CZ s.r.o. Blanenská 1763 Kuřim 664 34 Tel.: +420 541 230 216

www.elbock.cz